

新买的电子吊秤无法开机解决方法:

- 1.电源相关部分包括插头电源线、开关、保险丝，不能分析，当电子吊秤开不了机一般就主要是以上部分出现了小问题，
- 2.比如电子吊秤的电源线坏了，开关坏了，或者保险丝坏了，这些只要你懂一点电工，你就可以自行更换这些电子吊秤配件，如果经过检查，电子吊秤还是开不了机，那有可能是电子吊秤的电源板烧了，这种情况只能更换一个新的电子吊秤电源板啦。
- 3.请先确定电子吊秤,并不是保险丝、电源开关、电源线及数字电子秤电压切换开关的问题所造成。
- 4.检查高精度电子吊秤的变压器有无 AC110/220 输入及 AC18V 输出。
- 5.请将电子吊秤电池取下再以 AC 电源开机，以了解防水电子吊秤是否为电池电压不足所造成。(测量电池电压，要高于 6V 以上，低于时请充电，若低于 5.5V，且充饱电不久就没电时请更换电池)。
- 6.先检查电池电压，要高于 6V 以上。若低于 5.7V 请充电，若低于 4.8V，而且充电不久就没电时请更换电池。使用三用电表转至 DCV 档 20V 的档位，电表的红棒放至电池+端的位置，黑棒放至电池-端的位置，所显示出来的就是电池电压。通常判断电池的好坏由充电饱和后，放电的速度，也就是当充电电路正常时电池充电无法饱和(电充不进)。或电充饱后用不到一会儿就没电时就需要更换电池。(一般来说充电饱和后可连续使用 100 小时以上，以无背光机种为例)
- 7.保险丝是否开路如果开路请更换。方法：如何测量保险丝先将电表转至(???)位置，在 AD 板上有一 FUSE1 位置(即是保险丝)。将电表红棒与黑棒放至其二端，如果电表有发出声响既代表 OK 不必更换，如果电表没有发出声音代表保险丝烧掉请更换。
- 8.开关是否接触不良。

以上内容有上海雄衡 www.xhscales.com 提供，转载请注明出处！